

1. Назначение и область применения

Удлинитель предназначен для использования на садовых участках, в мастерских и подсобных хозяйствах, подходит для подключения газонокосилок и электроинструмента с коротким сетевым шнуром.

4. Требования безопасности

4.1 Запрещается:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

4.2 При максимальной нагрузке шнур необходимо размотать на всю длину.

ВНИМАНИЕ Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.

5. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от -30°C до $+25^{\circ}\text{C}$ с допустимым временным увеличением до $+35^{\circ}\text{C}$.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь удлинитель из упаковки.

6.2 Подключить вилку удлинителя к электрической сети.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допус-

кается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

9. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить изделие от предварительно обесточенной стационарной питающей сети и обратиться к квалифицированному специалисту.