

## HAND-NIETMUTTERNZANGE

Die Hand-Nietmutternzange von **KRAFTOOL** ist gegen hohen Arbeitslasten standfest und für die Montage von Blindnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl geeignet.

- Mehrfache Kraftverstärkung durch Hebelkonstruktion
- Benutzerfreundlich und handlich durch kompakte Abmessung.  
Ideal für unterwegs
- Set im Kunststoff-Koffer zur ordentlichen Aufbewahrung

Zum Setzen von Blindnietmuttern geeignet.

**Komplettierung:** Nietzange, Auswechselbare Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12), Sechskantschlüssel 10 mm, Kunststoff-Koffer.


**ACHTUNG!** Nach ca. 200 Nieten alle beweglichen Teile der Blindnietzange reinigen und schmieren. Um die Augen zu schützen, verwenden Sie beim Arbeiten unbedingt eine entsprechende Schutzbrille. Werkzeug von Kindern fernhalten!

d1 – Nietdurchmesser / Диаметр рабочей части заклепки

d2 – Bohrlochdurchmesser / Диаметр предварительного засверливания

L – Schaftlänge / Длина рабочей части заклепки

G – Klemmbereich / Толщина скрепляемого материала



## NUT 12

### COMPACT



RU

## ЗАКЛЕПОЧНИК РЕЗЬБОВОЙ ДВУРУЧНЫЙ


Двуручный резьбовой заклепочник **KRAFTOOL** выдерживает высокие рабочие нагрузки и предназначен для установки резьбовых заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали.

- Рычажная конструкция многократно увеличивает приложенные усилия
- Компактный размер повышает удобство использования
- Кейс обеспечивает удобство хранения


Применяется для установки резьбовых заклепок.

**Комплектация:** заклепочник, съемные насадки для резьбовых заклепок (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12), накидной ключ 10мм, пластиковый кейс.


**ВНИМАНИЕ!** Для оптимальной работы инструмента и предотвращения его преждевременного выхода из строя используйте только оригинальные расходные материалы. При возникновении неисправностей, препятствующих применению по назначению, замените изделие. При использовании заклепок из нержавеющей стали нагрузка на инструмент увеличивается, что влечет за собой повышенный износ деталей. Не давайте детям! Следуйте инструкции на упаковке. Каждые 200 циклов необходимо производить смазку губок и движущихся частей заклепочника. Используйте только тот рекомендованный тип заклепок.




1



2



3



4

	Alu, Stahl, Edelstahl	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d1, mm		5,0	6,0	7,0	9,0	11,0	12,4	12,4
d2, mm		5,1	6,1	7,1	9,1	11,1	12,5	12,5
L, mm		9,80 10,80	10,80 12,30	12,00 15,00	14,50 16,50 19,00	16,00 18,50 21,50	9,80 22,80	25 28
G*, mm		0,5 – 2,0 2,0 – 3,0	0,5 – 3,0 3,0 – 4,5	0,5 – 3,0 3,0 – 5,5	0,5 – 3,0 3,0 – 4,5 5,5 – 8,8	0,5 – 3,0 3,0 – 5,5 5,5 – 8,8	0,8 – 3,5 3,5 – 6,0	1,0 – 4,0 4,0 – 7,0

\* Nietbare Materialstärke ist vom Blindnietentyp abhängig / Толщина скрепляемых материалов зависит от материала заклепки